

Vベルトの着脱を安全・簡単に!!

業界初

べるとれ~る

プーリーを取り外さず**素早く**着脱
(4溝用のプーリーまで使用可能)

※プーリーの形状がスポーク形状以外の場合はお問合せ下さい。

サポートバー

べるとれ~る本体

サイドハンドル取り外し可能

ベルトが3・4本掛けの場合は、
機器側から取付を行うため
ハンドルを外します。

品番 **EA501KK**

価格 **14,200円** 税込価格(8%) 15,336円

サイズ 本体: 192(71)(W)×50(D)×222~256(H)mm

材質 本体: スチール

★取り外し用のサポートバー付属

特許登録済 特許番号: 特許第5931237号

■ベルト取り外し方法■

QRコードを読み込むと、べるとれ~るの使用法の動画をご覧頂けます。



①べるとれ~るを固定



②サポートバーでベルトを手前に引き寄せる



③べるとれ~るを持ってプーリーを回転



④簡単にべるとれ~る

取付の際は①・③の方法で取付が出来ます!

表示価格はカタログ価格です。2018年12月31日まで有効です。



商品の詳細はこちらでご覧頂けます。
<http://www.esco-net.com>

